

ネットワークに接続する

本機をホームネットワークに接続することにより、AirPlayやパソコン、お手持ちの機器に保存されている音楽を再生することができます。

- 動画ファイルは再生できません。
 - 本機で再生可能なファイル形式については、パイオニアのWebサイトに掲載されている取扱説明書をご覧ください。
- 接続方法は、お手持ちの機器により異なります。お手持ちの機器をご確認のうえ、接続方法を選択してください。

接続方法A、C、Eを選択した場合、LANケーブルが本機に接続されていないことを確認してください。

無線 LAN で本機を 接続する

無線 LAN で本機を接続する

→

WPS-PBC 機能のあるルーターと本機を接続する
(通常はこちらの方法を選んでください)

→

WPS-PBC

WPS-PBC 機能のないルーターと本機を接続する

本機とお手持ちのパソコンまたはタブレット PC を直接接続します。パソコンまたはタブレット PC の Web ブラウザから本機の設定を行います。

→

お手持ちのパソコンまたはタブレット PC に無線 LAN 機能がある

→

WPS-PBC

→

お手持ちのパソコンまたはタブレット PC に無線 LAN 機能がない (有線 LAN のみ)

お手持ちの iPhone、iPod touch、iPad (iOS のバージョン 5.0 以降) を使って、ルーターと本機を接続する

iPhone、iPod touch、iPad の無線 LAN 設定を本機に適用することができます。

→

有線 LAN で本機を接続する

→

DHCP サーバー機能のあるルーターと本機を接続する
(通常はこちらの方法を選んでください)

→

DHCP

固定 IP アドレスで接続する
(DHCP サーバー機能のないルーターと本機を接続する)

お手持ちのパソコンまたはタブレット PC を直接本機に接続します。パソコンまたはタブレット PC の Web ブラウザから本機の設定を行います。

→

お手持ちのパソコンまたはタブレット PC に無線 LAN 機能がある

→

DHCP

→

お手持ちのパソコンまたはタブレット PC に無線 LAN 機能がない (有線 LAN のみ)

ワイヤレスダイレクト機能で接続する

本機とワイヤレス機器とを直接接続するときに使います。ルーターは必要ありません。

→

高速起動モードについて

高速起動モードに設定すると、本機の起動時間を大幅に短縮することができます。AirPlay や DLNA の再生が始まると、自動的に本機の電源が入ります。

- AC アダプターを接続します。
- standby/on ボタンを押します。
本機の電源が入ってから、およそ 30 秒で使用可能な状態になります。power on インジケーターが青色点滅から、青色点灯に変わります。
- input ボタンを 3 秒間長押しします。
本機が高速起動モードに切り換わります。power on インジケーター、input インジケーター、network インジケーターがそれぞれ 4 回点滅します。

ネットワーク設定が終わったら、こちらをお読みください。

AirPlay で音楽を楽しむ

- iPod アイコンを押します。
- AirPlay アイコン () を押します。
- SMA を選択します。
- ▶ を押すと再生が始まります。

A WPS-PBC 機能のあるルーターと本機を接続する

- AC アダプターと LAN ケーブルが本機と接続されていないことを確認します。
- AC アダプターを接続し ◯ standby/on ボタンを押します。
power on インジケーターが青色に点滅します。30 秒から 40 秒待ってください。
- power on インジケーターが点滅から点灯に変化したら、本体背面の network setup/wireless direct ボタンを押します。
network インジケーターが赤色の点滅から紫色の点滅に変わります。
- 2 分以内にルーターの WPS ボタンを押します。
ルーターの操作については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。
- ネットワーク接続設定が自動的に行われます。接続が完了すると、network インジケーターが赤色点滅から青色点灯に変わります。

B DHCP サーバー機能のあるルーターと本機を接続する

- AC アダプターが本機に接続されていないことを確認します。本機とルーターを接続します。
LAN ケーブルを本機とルーターに接続します。
- AC アダプターを接続し ◯ standby/on ボタンを押します。
power on インジケーターが青色に点滅します。30 秒から 40 秒待ってください。
- power on インジケーターが点灯したら本機の電源が完全に入ると、network インジケーターが青色に点灯します。

C 無線 LAN 対応のパソコン、iPhone、タブレット PC またはほかの機器の Web ブラウザから本機を設定する

- AC アダプターと LAN ケーブルが本機と接続されていないことを確認します。
- AC アダプターを接続し ◯ standby/on ボタンを押します。
power on インジケーターが青色に点滅します。30 秒から 40 秒待ってください。
- power on インジケーターが点灯したら、本体前面の volume ボタンを押しながら、本体背面の network setup/wireless direct ボタンを 3 秒間押します。
本機が再起動します。power on インジケーターは青色点滅します。30 秒から 40 秒待ってください。
- network インジケーターが赤色点灯したら、お手持ちのパソコン、iPhone、タブレット PC またはほかの無線機器の「Wi-Fi ネットワーク」で「Pioneer Setup:xxxxxx」を選択します。
「xxxxxx」は、機器の識別番号を表しています。
- 接続が完了したら、Web ブラウザを起動し、下記の URL にアクセスして、本機の設定を行います。
Web Control メニューが表示されます。
Safari をお使いの場合：左上のブックマークアイコンをクリックしてください。Bonjour リストをクリックして (a)、本機 (フレンドリーネーム) (b) をブックマークから選んでください。
- 左のメニューから、「Network Configuration」を選択します。
フレンドリーネームを変更する場合は、メニューから「Friendly Name」を選択します。フレンドリーネームを変更したあと、「Network Configuration」を選択してください。
- Auto/Manual 選択画面が表示されたら「Auto」を選びます。
手動で SSID を設定する場合、または有線 LAN で固定 IP アドレスを設定する場合は、「Manual」を選択してください。詳しくは、取扱説明書の「Web Control」をご覧ください。
- お使いのルーターの SSID を選びます。
SSID が表示されない場合は、手順 6 に戻り、手順 7 で「Manual」を選択してから SSID を手動で設定してください。
- パスワードの入力が必要な場合は、パスワードを入力してください。
固定 IP アドレスの入力を求められた場合は、DHCP を「OFF」にしてから設定を行ってください。詳しくは、取扱説明書の「Web Control」をご覧ください。
- 設定が完了したら、Apply を押します。
本機の電源が自動的に切れます。
- standby/on ボタンを押します。
power on インジケーターが青色に点滅します。青色点灯に変わり、電源が完全に入ると、network インジケーターが青色点灯します。これで接続が完了しました。

D 有線 LAN 対応パソコンの Web ブラウザから本機の設定を行う

- LAN ケーブルで本機とパソコンを接続します。
- AC アダプターを接続し ◯ standby/on ボタンを押します。
power on インジケーターが青色に点滅します。30 秒から 40 秒待ってください。
- network インジケーターが赤色点滅から、赤色点灯に変わるまで待ちます。
約 90 秒かかります。
- network インジケーターが赤色点灯したら、Web ブラウザを起動し、下記の URL にアクセスして、本機の設定を行います。
Web Control メニューが表示されます。
Safari をお使いの場合：左上のブックマークアイコンをクリックしてください。Bonjour リストをクリックして (a)、本機 (フレンドリーネーム) (b) をブックマークから選んでください。
- 左のメニューから、「Network Configuration」を選択します。
フレンドリーネームを変更する場合は、メニューから「Friendly Name」を選択します。フレンドリーネームを変更したあと、「Network Configuration」を選択してください。
- 無線 LAN 接続を行う場合は、ルーターの SSID を入力してからルーターに設定している「Security」を選びます。
固定 IP アドレスの入力を求められた場合は、DHCP を「OFF」にしてから設定を行ってください。詳しくは、取扱説明書の「Web Control」をご覧ください。
- パスワードの入力が必要な場合は、パスワードを入力してください。
- 設定が完了したら、Apply を押します。
本機の電源が自動的に切れます。
- LAN ケーブルを本機から抜きます。ルーターの電源が入っていることを確認します。
有線 LAN で接続する場合は、LAN ケーブルで本機とルーターを接続してください。
- standby/on ボタンを押します。
power on インジケーターが青色に点滅します。青色点灯に変わり、電源が完全に入ると、network インジケーターが青色点灯します。これで接続が完了しました。

E iOS 搭載機器から本機の設定を行う お手持ちの iPhone、iPod touch、iPad (iOS のバージョン 5.0 以降) の無線 LAN 設定を本機に適用することができます。

- AC アダプターと LAN ケーブルが本機と接続されていないことを確認します。
- AC アダプターを接続し ◯ standby/on ボタンを押します。
power on インジケーターが青色に点滅します。30 秒から 40 秒待ってください。
- power on インジケーターが青色点灯したら、USB ケーブルを使って本機とのお手持ちの iPhone、iPod touch、iPad (iOS のバージョン 5.0 以降) を接続します。
※お使いの iOS 搭載機器がルーターと無線 LAN で接続されていることを確認してください。
※iOS 搭載機器のロックはあらかじめ解除してください。
- 本体前面の input ボタンと本体背面の network setup/wireless direct ボタンを 3 秒間押します。
iOS 搭載機器に次のような画面が表示されます。
- 「許可」を押します。
- network インジケーターが赤色点滅から青色点灯に変化します。これで接続は完了しました。

F ワイヤレスダイレクト機能を使う

本接続は、ルーターがお使いになれないときに使用する一時的なものです。本機の電源を切ると、ワイヤレスダイレクト機能は解除され、ワイヤレスダイレクト機能をお使いになる前のネットワーク設定に戻ります。本接続は、暗号化されていないため、軽度のセキュリティリスクがあります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

- AC アダプターと LAN ケーブルが本機と接続されていないことを確認します。
- AC アダプターを接続し ◯ standby/on ボタンを押します。
power on インジケーターが青色に点滅します。30 秒から 40 秒待ってください。
- power on インジケーターが点灯したら、本体背面の network setup/wireless direct ボタンを 3 秒間押します。
本機が再起動します。power on インジケーターは青色点滅します。30 秒から 40 秒待ってください。
- network インジケーターが紫色に点灯したら、お手持ちのパソコン、iPhone、タブレット PC またはほかの無線機器の「Wi-Fi ネットワーク設定」で「Wireless Direct:xxxxxx」を選択します。
「xxxxxx」は、機器の識別番号を表しています。
- 接続が完了したら、AirPlay、DLNA、スマートフォンなどの機器がお使いになれます。network インジケーターは紫色のままでです。詳しくは、お手持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。